

Emballage de produits frais En laboratoire ou en magasin



De nombreux modèles à poser ou au sol sur roulettes

- START, BABY, JOLLY
- BOXER DUO, S700
- 450S/2, 550S/2, 900S/2L



Utilisation

- Clavier identique sur tous les modèles
- En standard, 10 programmes
- Touche "Extra Vac" pour conditionner les produits très durs (vide supplémentaire)
- Touche "Step Vac" pour les produits fragiles ou en émulsion (vide par palier)



Nettoyage et entretien faciles

- Barre de soudure complètement démontable sans outil.
- Cuve emboutie tout inox, pas d'angle vif ni soudure.



Options

- Tuyau externe pour vide sur bac gastro
- Kit d'injection de gaz
- Kit soft-air



- Possibilité de sous-vide externe sur tous les modèles avec des sachets gauffrés.



Le sous-vide Mathieu

Ce type d'emballage permet de protéger les produits de l'oxydation et d'augmenter leur conservation.

Il est possible de réaliser un balayage de gaz pour augmenter la D.L.C. (option)

Le stockage des produits frais en chambre froide est facilité.

Les odeurs et les fuites de sang ou d'exsudat sont évitées.

Ce mode de conditionnement est économique et facile. Les pertes de matières sont diminuées de manière significative.

Les lignes arrondies, pas d'angles vifs, cuve emboutie tout inox (pas de soudure) font des machines Sous-Vide Mathieu des matériels adaptés aux attentes les plus rigoureuses.

Les machines Sous-Vide de **Mathieu** sont l'héritage de nombreuses années d'expérience de la marque.

Machines d'emballage à cloche

Caractéristiques standard

- Carrosserie et cuve inox.
- Couvercle transparent bombé en standard (plat sur demande).
- Démarrage automatique.
- Ouverture automatique de la cloche en fin de cycle.
- Cuve emboutie tout inox (pas de soudure).
- Possibilité de conditionner les viandes avec un "Extra Vac".
- Possibilité de conditionner les produits fragiles grâce à une fonction "Step Vac" (vide par palier).
- Pas d'angle vif ni soudure dans la cuve facilitant son nettoyage (formes arrondies).
- Livré avec deux cales pour diminuer le volume.
- 2 vérins de maintien pour l'ouverture de la cloche (sauf modèle START et BABY).
- Utilisation de sachets polyéthylène standard
- Plusieurs largeurs de barre, de puissance de pompe disponibles selon les modèles
- Possibilité de poser sur table ou au sol, barre de soudure simple ou double
- Modèle spécial Poisson Entier disponible (modèle S700).



Modèle START / BABY / JOLLY
à poser sur table




Modèles 450S/2, 550S/2 et
900/2L (double barre) à poser
au sol



Modèles BOXER DUO / S700
(double barre) à poser sur table

Modèle	START	BABY	JOLLY	BOXER DUO	S700
Alimentation (V)	230	230	230	230	230
Puissance (W)	350	350	550	550	550
Barre de soudure (mm)	250	300	400	2 x 450	2 x 400
Pompe à vide (l/h)	4	12	20	20	20
Dim. Chambre (mm)	260x300x160	310x350x190	410x450x200	500x460x200	710x420x120
Encombrement l x P x H (mm)	360x450x400	410 x510x450	510x610x500	600x610x500	810x580x500
Poids (kg)	38	45	60	72	85

Modèle	450S/2	550S/2	900S/2L
Alimentation (V)	230	400	400
Puissance (W)	1500	1500	2200
Barre de soudure (mm)	2 x 450	2 x 550	900 x 500
Pompe à vide (l/h)	40	60	100
Dim. Chambre (mm)	460x560x200	720x570x220	920x570x220
Encombrement l x P x H (mm)	580x720x1050	840x740x1050	1040x740x1050
Poids (kg)	120	180	220



Mettler-Toledo S.A.S

18-20 avenue de la Pépinière
78222 Viroflay Cedex
Tel : 01 30 97 17 17
Fax : 01 30 97 17 42
marcom@mt.com

www.mt.com/retail

Pour plus d'information, consultez
notre site internet